


## Controcassa Syro Cob trimless

1. Realizzare un foro con una fresa a tazza di diametro 38mm.
2. Avvitare la controcassa nel foro realizzato utilizzando un inserto e trapano o chiave esagonale a T da 8.
3. Mentre si avvita prestare molta attenzione a non inclinare la controcassa.
4. Avvitare fino a che il bordo della controcassa raggiunge il livello del cartongesso.
5. Rifinire con stucco e rasatura.




1. Make a 38mm of diameter hole.
2. Screw the ring in the hole. Must be used the drilling machine with insert or a hexagonal 8 T key.
3. During the screwing pay attention to not incline the ring.
4. Stop when the edge of the ring is at the level of plasterboard.
5. Finish with filler and skimming.

1




Ø38mm


2




3



4



5



---

L'installazione del prodotto e il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale qualificato, M&M luce declina ogni responsabilità per danni causati da una non corretta installazione.

E' tassativo che tutte le operazioni vengano effettuate in assenza di tensione di rete, potrà essere ripristinata una volta completati i cablaggi e collegati tutti i prodotti al secondario dei rispettivi alimentatori, l'inosservanza di questa regola può causare un guasto agli apparecchi.

Eventuali modifiche apportate al prodotto, uso improprio o inadempienza al foglio istruzioni sono condizione per il decadimento immediato della garanzia.

Non rientrano nella garanzia eventuali danni dovuti a cause naturali quali incendi, fulmini o alluvioni.

Rapporti tecnici e commerciali legati alla garanzia avvengono tra M&M luce ed i propri clienti diretti, pertanto terze parti non sono titolari della garanzia.

I prodotti M&M luce sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto.

*The product installation and electrical connection must be made by qualified operator, M & M luce declines any liability for damage caused by improper installation.*

*It is important that all operations are carried out in the absence of 220Vac, can be restored at the end of all wiring and connected to the secondary of the respective power supplies, the inobservance of this rule can lead to equipment failure.*

*Any changes to the product, inappropriate use and the not observance to the instruction will make decay the warranty.*

*This warranty is limited, not included any damage due to natural causes such as fire, lightning or flooding.*

*Commercial and technical reports related to the warranty are only between M&M luce and our direct customers.*

*The warranty of the M&M luce's products is for 24 month from the date of purchase.*