

**Montaggio su controsoffitto**

1. Realizzare la fresata di larghezza 32mm.
2. Se presenti, predisporre le testate posizionandole senza fissarle.
3. Posizionare le casse all'interno della fresata.
4. Forare utilizzando l'accessorio in dotazione "A" per bloccare la cassa.



5. Una volta fissate tutte le casse accostare le testate precedentemente posizionate e procedere con il fissaggio.
6. Verificare utilizzando l'accessorio in dotazione "A" di non aver alterato la dimensione della controcassa.
7. Stuccare e rasare.

**Installation on false ceiling**

1. Make a 32mm width cut on plasterboard.
2. If there are, positioned the end caps without screws.
3. Positioning the outer-casings.
4. Make the hole with suitable accessory provided "A".



5. Move the end caps in contact with the outer-casing.
6. Verify the right width of the outer-casing thanks to the suitable accessory provided "A".
7. Fill and leveling.


1




2




3




4




5



6



7



---

L'installazione del prodotto e il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale qualificato, M&M luce declina ogni responsabilità per danni causati da una non corretta installazione.

E tassativo che tutte le operazioni vengano effettuate in assenza di tensione di rete, potrà essere ripristinata una volta completati i cablaggi e collegati tutti i prodotti al secondario dei rispettivi alimentatori, l'inosservanza di questa regola può causare un guasto agli apparecchi.

Eventuali modifiche apportate al prodotto, uso improprio o inadempienza al foglio istruzioni sono condizione per il decadimento immediato della garanzia.

Non rientrano nella garanzia eventuali danni dovuti a cause naturali quali incendi, fulmini o alluvioni.

Rapporti tecnici e commerciali legati alla garanzia avvengono tra M&M luce ed i propri clienti diretti, pertanto terze parti non sono titolari della garanzia.

I prodotti M&M luce sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto.

*The product installation and electrical connection must be made by qualified operator, M & M luce declines any liability for damage caused by improper installation.*

*It is important that all operations are carried out in the absence of 220Vac, can be restored at the end of all wiring and connected to the secondary of the respective power supplies, the inobservance of this rule can lead to equipment failure.*

*Any changes to the product, inappropriate use and the not observance to the instruction will make decay the warranty.*

*This warranty is limited, not included any damage due to natural causes such as fire, lightning or flooding.*

*Commercial and technical reports related to the warranty are only between M&M luce and our direct customers.*

*The warranty of the M&M luce's products is for 24 month from the date of purchase.*