


## TIG

Prodotto con sorgente led integrata  
*Integrated led source*


Svitare le 4 viti laterali per rimuovere la staffa del prodotto e svitare la testa del prodotto.  
Svitare i 2 grani laterali per sfilare la testa del prodotto.

*Unscrew the 4 lateral screws to remove the bracket and unscrew the head of the product.*  
*Unscrew the 2 lateral screws to remove the head of the product.*



Fissare la staffa del prodotto utilizzando viti e tasselli in dotazione. Il diametro massimo consigliato per il corrugato è di 20mm

*Fix the bracket on the floor with supplied screws and raw plugs. The recommended diameter for the corrugated tube is 20mm.*



Passare il cavo attraverso la staffa ed il tubo, successivamente fissare il tubo del prodotto alla staffa utilizzando le viti in dotazione.

Eseguire il collegamento del prodotto, i prodotti TIG sono dotati di alimentatore e vanno collegati alla tensione di rete 220/230Vac.

Più prodotti sono da collegare in parallelo.




La connessione deve essere adeguatamente isolata.

*Pass the cable in the hole of the bracket and through the tube, after fix the tube of the product to the bracket with supplied screws.*

*The product TIG has the included power supply, the product must be powered to the mains voltage 220/230Vac.*


*More products must be connected in parallel.*

*The connection must be isolated correctly.*



Riposizionare la testa del prodotto, fissarla con i 2 grani laterali e riavvitare la cupola.

Reposition the head of the product and close the 2 lateral screws, after screw the head dome.



L'installazione del prodotto e il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale qualificato, M&M luce declina ogni responsabilità per danni causati da una non corretta installazione.

E tassativo che tutte le operazioni vengano effettuate in assenza di tensione di rete, potrà essere ripristinata una volta completati i cablaggi e collegati tutti i prodotti al secondario dei rispettivi alimentatori, l'inosservanza di questa regola può causare un guasto agli apparecchi.

Eventuali modifiche apportate al prodotto, uso improprio o inadempienza al foglio istruzioni sono condizione per il decadimento immediato della garanzia.

Non rientrano nella garanzia eventuali danni dovuti a cause naturali quali incendi, fulmini o alluvioni.

Rapporti tecnici e commerciali legati alla garanzia avvengono tra M&M luce ed i propri clienti diretti; pertanto, terze parti non sono titolari della garanzia.

I prodotti M&M luce sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto.

*The product installation and electrical connection must be made by qualified operator, M & M luce declines any liability for damage caused by improper installation.*

*It is important that all operations are carried out in the absence of 220Vac, can be restored at the end of all wiring and connected to the secondary of the respective power supplies, the inobservance of this rule can lead to equipment failure.*

*Any changes to the product, inappropriate use and the not observance to the instruction will make decay the warranty.*

*This warranty is limited, not included any damage due to natural causes such as fire, lightning or flooding.*

*Commercial and technical reports related to the warranty are only between M&M luce and our direct customers.*

*The warranty of the M&M luce's products is for 24 months from the date of purchase*